

If mode 變速鈕 調整說明

1. 請先將耐落膠分別滴入變速鈕中



2. 先將兩顆變速鈕分別鎖入 speed drive 軸心



3. 開始調整變速鈕鎖入的深度(原速時,變速鈕與曲柄大約距離)



此圖片為車身右側

4. 調整變速鈕鎖入的深度(重檔時,變速鈕與曲柄大約距離)



此圖片為車身右側,變速鈕往左邊推進的樣子

5. 調整至適當位置後,使用 1.5mm 六角板手將止付螺絲鎖上



左右兩邊的調整方式相同

6. 左右兩邊都調整完後,使用兩支 1.5mm 六角板手將止付螺絲對逼

