

1 右手提起前車手立管，左手扣上立管快拆



2 左手抓住後輪並提起，右手鬆開座桿快拆，拉高座桿後扣上座桿快拆



3 右手抓住座墊，左手抓住握把，將車子往上提到後輪往下掉，順勢放下車子使後輪往後定位。



7 看~大功告成啦 🍷



4 調整高度並扣上座桿快拆。



5 左手握住握把，右手抓住座墊，右腳將輪子向前推



6 將車身往上提起後下放，扣住前叉彈簧掛鈎



1

請站在車子左邊，將後變速轉到指定檔位，將大齒盤曲柄轉到與中管成一直線，右手提起車手立管，左手將前叉彈簧鉤鬆開。



2

彈簧鉤鬆開後，將前輪順著圓周迴轉到輪胎卡入固定栓為止。



3

將後懸臂固定掛鉤鬆開，右手抓住座墊往上提並順勢將後輪轉到主管下。



註1---L X 系列變到第四檔/INTEGO系列變到最低檔
ROFLOFF 系列則無此限制

4

左手抓住後輪並提起，右手鬆開座桿快拆將座桿壓到底，扣上座桿快拆。



5

鬆開立管快拆，將立管往下放。



6

看~大功告成啦👍



7

1. 提起車手立管，扣上立管快拆



2. 右手提起主管，左手將前輪下壓迴轉到前叉彈簧掛鉤定位。



2

右手鬆開座桿快拆，拉高座桿後，扣上座桿快拆。



3

右手抓住座墊，左手抓住握把，將車子往上提到後輪
往下掉，順勢放下車子使後輪往後定位。



4

看~大功告成啦 🍷



1

請站在車子左邊，將後變速轉到指定檔位，將大齒盤曲柄轉到與中管成一直線。



2

左手將後懸臂固定掛鉤鬆開



3

右手抓住坐墊往上提並順勢將後輪轉到主管下，右手鬆開座桿快拆將座桿壓到底，扣上座桿快拆。



4

右手抓住後輪並提起，左手鬆開前叉彈簧掛鉤



5

將前輪順著圓周迴轉到輪胎卡入固定栓為止



6

將車子放在地上，鬆開立管快拆，將立管往下放。



7

看~大功告成啦

