

Reach 後避震器 PU 更換說明

目的：



Reach 的後避震器內部使用 PU 避震優力膠，構造簡單、免保養。若出廠預設的軟硬度，感覺避震作動太軟或太硬時。可依本說明著手更換不同硬度的 PU(黃色:軟、紅色:適中、綠色:硬)。



步驟說明：

1

使用 32mm 開口扳手由外至內依序鬆開二片鋁質固定螺栓。再將右側避震底座旋轉移除。操作時請留意必要的保護動作，避免零件表面刮傷。


2

使用 13mm 套筒扳手鬆開固定螺帽。


3

鬆開固定螺帽後，依序移除不銹鋼墊片、鋁墊片及紅色 PU 墊片(如圖由右至左排列)。


4

移除硬陽軸心套管。


5

移除避震器軸套。


6

使用 2mm 內六角扳手分別移除上、下二顆止付螺絲。



7

將避震 PU 座由右側向外移除。



8

將原 PU 移除，換上新的 PU。(圖片上方紅色 PU-兩側有倒角切削者較一般紅色來的軟些)



9

將換好的避震 PU 座由右側向內組裝。



10

請留意避震 PU 座上的止付螺絲定位孔位。鎖上二顆止付螺絲。



11

組裝避震器軸套及硬陽軸心套管。



12

依序安裝紅色 PU 墊片、鋁墊片(有倒角面向下)、不銹鋼墊片，最後用 13mm 套筒扳手鎖緊固定螺帽。



13

裝上右側避震底座，兩邊避震器軸套孔中心距離請大約調整至 145mm 左右。再使用

32mm 開口扳手由內向外依序鎖緊二片鋁質固定螺栓。



14

最後組裝完成圖。

